

GX8 のバックライト表示時間の設定

目次:

1. 一定時間(任意時間)後、バックライトが消灯する設定

1. 一定時間(任意時間)後、バックライトが消灯する設定

[プロジェクト]タブ→「プロパティ」→「HMI の設定」→Control Panel の「Display」→「Screen Saver」の「Use」にチェックを入れ表示時間を入力(分単位)
「OK」をし、Control Panel を OK することで設定が完了

