




- ① HMI 設定使用にチェックを入れます。
- ② 2.初期動作モードを RUN に設定します。次に 3.RUN 開始画面番号をスタート時に表示させたい画面番号に設定する。
- ③ ②まで終了したら了解を押す。



以上で電源印加時のスタート画面設定が終了です。