GX8 画面切替スイッチの設定（2 通りの方法があります）

（1）[画面切替スイッチ]オブジェクトを使う方法

[オブジェクト]タブの[ランプ]ー[画面切替スイッチ]をクリックします。



画面に配置後ダブルクリックし、プロパティが面を開きます。



移動する先の画面番号を設定します。



（2）[画面切替スイッチ]オブジェクトを使う方法



画面に配置後ダブルクリックし、プロパティが面を開きます。



[スイッチのプロパティ]画面の[スイッチの機能を使用]にチェックを入れ、「スイッチ動作の設定」ボタンをクリックします。



[効果および動作]タブ内の[条件]タブで[モメンタリ]を選択します。



[動作]タブで左から[Special]、[Screen Change]、[画面番号]を設定し、「追加」ボタンをクリックすると、表内に設定が追加されます。



（1）と（2）共に必要に応じて図形を設定します。



画面切替スイッチの配置イメージ（例ではフレーム画面に配置）