FA計測PC技術情報

「ハードウェアRAIDモデル/RAIDステータス確認方法

弊社PC/ハードウェアRAIDモデルでのRAIDステータス確認は添付のソフトウェア上でご確認頂くことができます。 ※Windows 7の場合は、右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択ください。



Windows XP マルチランゲージモデルの言語設定について

・初期言語設定は英語です。その他下記の32言語を選択できます。

ドイツ語	フランス語	日本語
簡体字中国語	繁体字中国語	韓国語
アラビア語	ヘブライ語	スペイン語
イタリア語	スウェーデン語	オランダ語
ポルトガル語(ブラジル)	ノルウェー語	デンマーク語
フィンランド語	ロシア語	チェコ語
ポーランド語	ハンガリー語	ポルトガル語
トルコ語	ギリシャ語	スロバキア語
スロベニア語	ルーマニア語	クロアチア語
ブルガリア語	エストニア語	リトアニア語
ラトビア語	タイ語	

・マルチランゲージモデルの言語設定は下記設定で行うことができます。

1)「Control Panel」内の「Date, Time, Language, and Regional Options」を選択

2) [Languages] タブを選択

3) [Languages used in menus and dialogs] 設定項目 [English」を任意の言語に変更(例: 「日本語」)

設定後、すぐに反映されません。再ログインの後、設定が反映されます。

フルカスタム

PC

小型PC

中型PC

19インチ ラックマウント PC

(ATXサイズ)