

コネクタ付ケーブル

ケーブル結線図 即出荷ケーブル

Dsubコネクタケーブル

DHSKシリーズ

9芯・15芯

25芯・37芯

商品ページ[○680](#)

CN1	ピンNo.
1	白
2	白
3	緑
4	緑
5	黄
6	黄
7	橙
8	橙
9	青

ケーブル線色	
例)9芯	ピンNo.3 緑
薄茶	黒点2個
電線色	ライン色
白	赤
白	赤
緑	赤
緑	赤
黄	赤
黄	赤
橙	赤
橙	赤
青	—

CN1	ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

CN1	ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

ケーブル線色	
例)ビンNo.11	黄・黒1
薄茶	黒点2個
電線色	ライン色
白	黒1
白	赤1
白	黒2
白	赤2
白	黒3
白	赤3
黒4	—
白	黒4
白	赤4
白	黒長
赤長	—
黄	黒1
黄	赤1
黒2	—
赤2	—
黄	黒2
赤3	—
黄	赤4
黄	黒長
赤長	—
ピンク	黒1
ピンク	赤1
黒2	—
赤2	—
黒3	—
赤3	—
黒4	—
赤4	—
黒長	—
赤長	—
ピンク	黒1
ピンク	赤1
黒2	—
赤2	—
黒3	—
赤3	—
黒4	—
赤4	—
黒長	—
赤長	—
灰	黒1
灰	赤1
黒2	—
赤2	—
黒3	—
赤3	—
黒4	—
赤4	—

CN1	ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37

CN1	ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

ケーブル線色	
例)15芯	ピンNo.3 茶
薄茶	黒点2個
電線色	ライン色
橙	—
橙	黒点
茶	—
茶	黒点
白	—
白	黒点
黄	黒点
黄	黒点
紫	—
紫	黒点
赤	—
赤	黒点
赤	—
赤	黒点
緑	—
緑	黒点
緑	—
青	—
青	黒点

CN1	ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15



CN1	ピンNo.
1	白
2	白
3	赤
4	赤
5	赤
6	黄
7	黄
8	黄
9	黄
10	青
11	青
12	青
13	緑
14	緑
15	緑
16	灰
17	薄青
18	薄青
19	桃
20	桃
21	茶
22	茶
23	黒
24	黒
25	白
26	白
27	茶
28	黄
29	赤
30	赤
31	紫
32	桃
33	青
34	桃
35	緑
36	薄青
37	紫

シールド