



GX8 フレーム画面の設定


例) フレーム画面に画面切替スイッチを配置した場合




[スクリーン]にあるフレームを右クリックし、新規画面を追加します。



赤色点線の内枠を、必要に応じて広げます。



スイッチを配置します。




基本画面（ベース画面）に表示を切り替えます。




メニュー[画面]タブを開き、フレーム画面の「1」をクリックします。
(基本画面1枚に4個のフレームが登録できます。)



作成済みのフレームを選択します。



基本画面上にフレーム画面に配置したスイッチが薄く表示されます。



ここでは、3画面全てにフレーム画面を設定するため、残りの2画面に同様の手順でフレーム画面を設定します。



オフラインシミュレータを実行したイメージ

