


画面切システムメニュー画面切替スイッチの設定

GX8 でシステムメニュー画面を表示するスイッチを設定する方法




(例)接続先の PLC を FX シリーズとした


[オブジェクト]タブにある[ランプ]―[タッチスイッチ]をクリックする




タッチスイッチを画面に配置し、ダブルクリックする




[スイッチのプロパティ]画面が表示される



[効果および動作]の[動作]タブを表示する




[Special]を選択する







をクリックし、[System]を選択する




[Exit]を選択し、「修正」をクリックする




[動作: System Exit]となっていることを確認し、「確認」ボタンをクリックする



ここでは、透明ボタンを見やすいように設定した



GX8 にプロジェクトをフルビルド転送する



GX8 で設定したスイッチを押すと、システムのメニュー画面が表示される

