

スプラッシュ機能の設定方法(GX8 起動時のロゴ表示)


(例) 接続先の PLC を FX シリーズとした

[プロジェクト]タブに表示を切り替え、右側の[プロパティ]をクリックする






[プロジェクトオプション]画面の[スプラッシュ]タブを選択する

[スプラッシュ]にチェックを入れ、「追加」ボタンをクリックする



画像を選び、「+」をクリックし、「確認」ボタンをクリックする





「Yes」をクリック

