



USB キーボード_マウスの接続設定


画面に[文字列入力]オブジェクトを配置します。




[文字列入力]オブジェクトをダブルクリックし、プロパティ画面を開きます。



[文字列キー表示のプロパティ]画面で[入力]タブ内の仮想キーボード「固定」にチェックを入れます。




[フルビルド転送]にて、GX8 本体へ作画データを転送します。




GX8 本体メニュー画面の[Control Panel]をタッチします。




[USB manager]をタッチします。




キーボードを USB ポートに接続し、認識されると表に「KEYBOARD」が追加されます。




※[BARCODE]が表示された場合は、「BARCODE」をタッチし、「KEYBOARD」に切り替えます。



[ID]の「Not・・・」部分をタッチし、IDに番号を付けます。




「Apply」をタッチします。



GX8 本体メニュー画面の[Run]をタッチします。




[文字列入力]オブジェクトをタッチします。



キーボードで入力します。

※日本語配列のキーボードを接続した場合でも、入力は「英語配列」となります。




ABCDE12345

キーボードの「Enter」キーで入力確定されます。




ABCDE12345

マウスを USB ポートに接続した場合は、[USB maneger]に何も表示されません。



画面上にマウスポインタが表示されます。

マウスの右クリックやホイールボタンは動作しません。



無線の USB キーボードとマウス（1 つの USB 無線器でキーボードとマウスが使用可能）も使用可能ですが、製品によっては、使用できない場合もございます。（推奨品はございません。）