

メニューバーの設定に関する件


目次:

1. はじめに
2. GX8 のアイコンを一部無効化する
3. メニューバーを出し辛くする

1. はじめに


GX8 では下図のように本体を矢印の方向に指をスライドさせると、メニューバー(赤枠)が出現します。

このメニューバー自身は現状(資料作成時ソフト Ver: 1.4.11.9)において、「メニューバーを出現させない」という方法はありません。現状は目次にもあります通り、「アイコンを無効化」及び、「メニューバーを出しにくくする」方法のみでございますため、ご理解のほど宜しくお願い致します



2. GX8 のアイコンを一部無効化にする

[プロジェクト]タブ→「プロパティ」→「HMI の設定」→Control Panel の「Top menu」を選択。
その中の、「Menu Enable」の中のを外すことによりアイコンを無効化にできます。



① アイコン全有効時(デフォルト)



② アイコン全無効時



3. メニューバーを出し辛くする

無効化設定と同じメニュー内にある「Top Menu drag sensitivity」の数値を下げる(最低値「1」)ことで、メニューバーが出し辛くなります。

