

お客様各位

株式会社ミスミ
 VONA エレクトロニクス企業体
 VONA 配線部品事業部

RS232C ケーブル交換用ミリネジについて

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社で交換用ミリネジ対応品として販売している RS232C ケーブルにつきまして、下記ご利用注意事項をご確認下さいますようお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

図 1




図 1.コネクタとネジを固定している赤枠分はインチネジに最適化した仕様設計のためミリネジをご使用の際はインチネジと比較し抜けやすい仕様となります。受け側のコネクタと共締めをすることでしっかりと固定されます。

ご注意)

交換用のミリネジを受け側のコネクタと共締めしていない状態ではミリネジとコネクタ双方の公差によりネジが抜け易いものがございます。構造上、管理が困難なものとなり、良品となりますことご了承お願い致します。

■RS232C ケーブル対象型式

No.	商品型式	付属ネジ	交換用ミリネジ型式
1	MRS232-09M-09M-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
2	MRS232-09M-09M-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
3	MRS232-09M-09M-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
4	MRS232-09M-09M-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
5	MRS232-09M-09F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
6	MRS232-09M-09F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N

7	MRS232-09M-09F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
8	MRS232-09F-09F-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
9	MRS232-09F-09F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
10	MRS232-09F-09F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
11	MRS232-09F-09F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
12	MRS232-09M4N-09F-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
13	MRS232-09M4N-09F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
14	MRS232-09M4N-09F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
15	MRS232-09M4N-09F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
16	MRS232-09F-09F-CROSS-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
17	MRS232-09F-09F-CROSS-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
18	MRS232-09F-09F-CROSS-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
19	MRS232-09F-09F-CROSS-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
20	MRS232-25M-09F-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
21	MRS232-25M-09F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
22	MRS232-25M-09F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
23	MRS232-25M-09F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
24	MRS232-25M-09F-CROSS-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
25	MRS232-25M-09F-CROSS-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
26	MRS232-25M-09F-CROSS-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
27	MRS232-25M-09F-CROSS-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
28	MRS232-25M-25M-1	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
29	MRS232-25M-25M-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
30	MRS232-25M-25M-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
31	MRS232-25M-25M-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
32	MRS232-25M-25F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
33	MRS232-25M-25F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
34	MRS232-25M-25F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
35	MRS232-25F-25F-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
36	MRS232-25F-25F-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
37	MRS232-25F-25F-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
38	MRS232-25M-25M-CROSS-2	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
39	MRS232-25M-25M-CROSS-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
40	MRS232-25M-25M-CROSS-5	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N
41	MRS232-25M-25F-CROSS-3	交換用ミリネジ 4 本	MRS-SCREW-MM-10N

以上